

Dicas de conservação, manutenção e limpeza do veículo adesivado

- O veículo só poderá ser lavado após 72 horas da instalação da película;
- O veículo não poderá ser exposto a chuva durante um período de 72 horas após a instalação da película;
- Utilize apenas água e sabão neutro para a lavagem do veículo adesivado com imagem ou película lisa;
- Leia as instruções e advertências dos rótulos dos produtos antes de sua utilização;
- Após a lavagem, seque com um pano de microfibra mantendo o cuidado para não riscar a película;
- Atenção na hora de abastecer: Peça ao frentista que utilize um pano para evitar o derramamento de combustível na película;
- Não utilizar ceras ou abrasivos de “nenhuma espécie”;
- Não utilizar escovas com cerdas grossas ou mecânicas para evitar riscos;
- Atenção aos jatos de alta pressão. Eles podem comprometer a durabilidade do adesivo se utilizados de forma incorreta e com muita frequência;
- Inicie a limpeza pela parte superior do veículo, para evitar retrabalho caso a sujeira caia sobre as outras partes do carro;
- Recomendamos utilizar o jato de pressão mantendo um ângulo do bico de 90° a 65° em relação a superfície
- A temperatura da água deve ser entre 20° C a 25°C
- Não expor o jato por muito tempo na mesma área;
- Não direcione o jato nas bordas do adesivo. Isso poderá provocar o seu levantamento.
- Evite deixar a sujeira no veículo por muito tempo, isso poderá trazer dificuldades na limpeza, fazendo com que fique permanente.

Informações Gerais

Estas informações são baseadas em experiências pessoais. Devido a diversidade de fatores que influenciam durante o processo, recomendamos aos clientes que façam seus próprios testes. Não nos responsabilizamos por danos posteriores. Esse documento não tem valor jurídico.

www.alltak.com.br

tecnico@alltak.com.br

